

003 シートレール Seatrail

Attention ①②③④⑤の順に取り付ける。Attach 1, 2, 3, 4 and 5 in order.

実機におけるパーツ名
Name of the parts of the real aircraft.

C-1 ガイドレール Guide Rail R-29 後席右壁 Rear Cockpit Right Wall
C-2 隔壁 Bulkhead C-29 後席右壁 Rear Cockpit Right Wall

各パーツ接着位置
Parts configuration after assembly.

上面図 / Top View

004 コンソール Console

接着位置
Cementing position

各パーツ接着位置
Parts configuration after assembly.

上面図 / Top View

デカール番号 / Decal Number

52 53 50 51 55 49 54

SWS Design Concept
F-4J/Sなどの海軍型と、F-4C/D/Eなどの空軍型ではコックピット内の内容や配置も大きく異なります。最も大きな違いは、空軍型では後席にも操縦桿がある事です。また、計器盤中央上部にあるレーダースコープとオプティカルサイトも大きく変わっています。
The contents and layout of the cockpit are very different between the Navy type F-4J/S and the Air Force type F-4C/D/E. The biggest difference is the presence of a control stick in the backseat of the Air Force type. The radar scope and the optical sight located on the upper middle section of the instrument panel are also very different.

実機におけるパーツ名
Name of the parts of the real aircraft.

R-9 操縦桿 Control Stick O-2 レーダーアンテナ・コントローラー Radar Antenna Controller
R-37 スロットルレバー Throttles Lever O-11 計器盤 Instrument Panel
O-3 コンソール Console O-6 O-7 R-16 R-28

各パーツ接着位置
Parts configuration after assembly.

上面図 / Top View

デカール番号 / Decal Number

005 後席計器盤 Rear Seat Instrument Panel

接着位置
Cementing position

Not Attached / Attached (Option)

各パーツ接着位置
Parts configuration after assembly.

左側面図 / Left Side View

上面図 / Top View

デカール番号 / Decal Number

63 59 60 64 61 65 58 62

SWS Design Concept
後席でも、やはりレーダースコープとレーダーアンテナコントローラーの位置や形状が異なります。The radar scope and radar antenna controller for the rear seat have a different shape and placement as well.

006 胴体外板(右側) Fuselage Outer Panel (Right)

接着位置
Cementing position

内側 Inner side

各パーツ接着位置
Parts configuration after assembly.

左側面図 / Left Side View

Attention 重要!! 必ず確認してください!!
Important!! Check this first!!
接着の前に、コックピットと左右の外板が隙間なく取り付けられるかを必ず確認してください。図のように、接着剤を付せずに合わせて見て隙間が無いことを確認してから項目順に接着してください。接着後も乾燥するまでの間、隙間が開かないようにセロハンテープなどで固定してください。Before gluing, be sure to check that you can assemble the left and right outer cockpit panels without any gaps. Cement in place only after test-fitting as shown in the image. Secure in place using cellophane tape or other tool in order to prevent gaps from forming until it dries completely.

005 C-9 A-16 A-1

A-1は次項目にて取り付けます。Attach part A-1 in the next step.