

Fuselage

胴体

A-12 パーツ番号 / Part Number **!** 組み立ての際の注意点 / Warning Note When Assembling **⊘** 接着しない / Do Not Cement **Cut** 不要部分をカットする / Cut the parts you don't need **A12** デカール番号 / Decal Number **Option** 選択する / Option **■** 接着位置 / Cementing position

III-2. C Tail Wheel and Arresting Hook

尾輪とアレステイングフック

A-38 Arresting Gear Support 着艦フック隔壁
D-13 Arresting Gear 着艦フック
I-6 Tail wheel Housing 尾輪収容庫
D-35 Tail Wheel Strut 尾輪支柱
C-3 Tail Wheel 尾輪
D-36 Yoke (Right) ヨーク右
D-12 Yoke (Left) ヨーク左

! 塗り分けを表示している。Showing the coloring.

! 着艦フックは、図のように塗装する。デカールを使用する場合は、54~61ページ参照すること。Paint the arresting gear as shown in this illustration. Alternately you can apply decal #B50 as shown on p.54-61.

! 塗り分けを表示している。Showing the coloring.

Part configuration after assembly. 各パーツ接着位置

FWD Side View / 側面図

VA-155 VA-165
VA-104 VA-176

VA-155 VA-165
VA-104 VA-176

70842(MC003) グロスホワイト / GLOSS WHITE Mr. C1 71063(MA063) シルバー RLM01 (メタリック) / SILVER RLM01 (METALLIC) Mr. C8 71057(MA057) ブラック / BLACK Mr. C33

71073(MA073) ブラック (メタリック) / BLACK (METALLIC) Mr. C28 71057(MA057) ブラック / BLACK Mr. C33 71010(MA010) インテリグリーン / INTERIOR GREEN Mr. C122 70898(MC048) ダークシーブルー / DARK SEA BLUE Mr. C365

III-2. D Fuselage Right and Left, Cockpit and Tail Wheel

胴体左右とコックピット、尾輪

! ①②③の順に取り付ける。Fit ①②③ in order. **!** よくすり合わせを行ってから接着する。Try fitting the parts and check carefully before gluing.

III-2. B **III-2. C** **H-13** Vertical Stabilizer (Left) 垂直安定板左側

III-1. D **III-2. A** Left Side / 左側

Part configuration after assembly. 各パーツ接着位置

FWD Side Inner View / 側面透視図

III-2. A Left Side / 左側

III-1. D **H-13** **III-2. C**

Front View / 正面図

Part configuration after assembly. 各パーツ接着位置

FWD Side Inner View / 側面透視図

III-2. A Left Side / 左側

III-1. D **H-13** **III-2. C**

Front View / 正面図

Fuselage

胴体

A-12 パーツ番号 / Part Number **!** 組み立ての際の注意点 / Warning Note When Assembling **Option** 選択する / Option **■** 接着位置 / Cementing position

III-2. E Fuselage Upper and Rudder

胴体上部とラダー

準備工作 1. Preparation 1.

VA-155 **VA-104**

を組み立てる場合
When assembling
VA-155 and VA-104

I-9 Outer Panel (Upper) 上面外板

! モールドや穴の凹みにお手持ちのパテなどで埋めます。Fill the details and the hole with the putty.

VA-165 **VA-176**

を組み立てる場合
When assembling
VA-165 and VA-176

! そのまま使用する。Fit as it is.

! この部分にはTACANアンテナを取り付けます。Attach the TACAN antenna to this point.

Option

45ページ III-6.C にて参照。Refer to paragraph III-6.C on page 45.

Top View / 上面図

! この部分にはTACANアンテナを取り付けます。Attach the TACAN antenna to this point.

Caution

G-7 Rudder (Right) ラダー右

H-1 Rudder (Left) ラダー左

I-9 Outer Panel (Upper) 上面外板

A-43 Canopy Rail キャンピーレール

A-18 Antiglare Cover アンチグレアカバー

L-10 Carburetor Air Scoop キャブレター用空気取入れ口

I-1 Cockpit Cover コックピットカバー外板

A-43 **A-18** **L-10** **I-1**

Part configuration after assembly. 各パーツ接着位置

Zoom View / 拡大図

Caution 組み立ての注意事項 / Important Assembly Tips

H-1

組み立て作業中に折らないように注意する。Be careful not to bend during assembly.