

3-4. F 主翼外板 Main Wing Plate

実機におけるパーツ名
Name of the parts implemented in the actual aircraft.

- N-1** 主翼下面外板右 / Wing Skin Bottom Right
- N-15** 主翼下面外板左 / Wing Skin Bottom Left
- N-3** ドア右側 / Door Blank Right
- N-13** ドア左側 / Door Blank Left

"<II" に組み立てる場合は、MG FF機関砲が搭載されていないので、左右のドアを塞いだ外板下面を取り付ける。
For "<II" assembly, the MG FF cannons are not mounted, so attach the underside of the outer panel without the gunbays.

30ページ 準備工作 1. にて参照。 Refer to paragraph Preparation 1. on page 30.

! 下面のパネルは、48ページ3-5.Eにて開閉の選択をして組み立てる。 You may choose to assemble the under-surface panel open or closed on page 48 3-5.E.

実機におけるパーツ名
Name of the parts implemented in the actual aircraft.

- B-1** 主翼上面外板右 / Wing Skin Top Right
- B-8** 主翼上面外板左 / Wing Skin Top Left

この穴は、30ページ 準備工作 1. にて参照。 Refer to paragraph Preparation 1. on page 30.

! 形状を合わせてしっかり取り付ける。 Align the shape to assemble.

3-4. G エルロン Aileron

実機におけるパーツ名
Name of the parts implemented in the actual aircraft.

- H-14** エルロン (右側) / Aileron (Right)
- H-6** エルロン (左側) / Aileron (Left)
- H-5** ドア右側 / Door Blank Right
- H-13** ドア左側 / Door Blank Left

3-4. H フラップ Flap

! フラップの上げ下げの選択を行い、組み立てる。 Choose the flap "raised" or "lowered" and install the parts after applied the "Preparation" for each position.

フラップ上げ状態 / Landing Flaps: Raised Position

! フラップの上げ下げの選択を行い、組み立てる。 Choose the flap "raised" or "lowered" and install the parts after applied the "Preparation" for each position.

フラップ下げ状態 / Landing Flaps: Lowered Position

実機におけるパーツ名
Name of the parts implemented in the actual aircraft.

- C-18** フラップ (上げ状態) / Flap (Raised Position)
- C-21** フラップ (下げ状態) / Flap (Lowered Position)

各パーツ接着位置 Parts configuration after assembly.

フラップ上げ状態 / Landing Flaps: Raised Position

左側面図 / Left Side View **Option**

フラップ下げ状態 / Landing Flaps: Lowered Position

左側面図 / Left Side View **Option**

フラップ下げ状態 / Landing Flaps: Lowered Position

54