

### 3-4. F 主翼外板 Main Wing Assembly

**実機におけるパーツ名  
Name of the parts implemented in the actual aircraft.**

- N-1 主翼下面外板右  
Wing Skin Bottom Right
- N-15 主翼下面外板左  
Wing Skin Bottom Left

**!** 接着する前に、必ず主翼上面(B-1、B-8)と合わせて隙間がないか確認する。隙間がある場合は、主翼桁を紙ヤスリで削るなどの調整を行う。隙間がないことを確認してから接着する。  
Before gluing, Make sure to check for gaps by test fitting the wing upper surfaces (B-1 and B-8). If there is a gap, file or otherwise adjust the main wing spar. Glue all parts after confirming that there are no gaps.

**!** 形状に合わせてしっかり取り付ける。  
Align the shape to assemble.

**この穴は、39ページ準備工作 1. にて参照。Refer to paragraph Preparation 1. on page 39.**

**※写真はサンプルで、製品とは一部形状が異なります。Note: this is a sample photo. Some details may differ on the production kit parts.**

### 3-4. G エルロン Aileron

**実機におけるパーツ名  
Name of the parts implemented in the actual aircraft.**

- H-14 H-6 エルロン(右側)  
Aileron (Right)
- H-5 H-13 エルロン(左側)  
Aileron (Left)

**実機におけるパーツ名  
Name of the parts implemented in the actual aircraft.**

- C-18 フラップ(上げ状態)  
Flap (Raised Position)
- C-21 フラップ(下げ状態)  
Flap (Lowered Position)

**各パーツ接着位置 Parts configuration after assembly.**

**フラップ上げ状態 / Landing Flaps: Raised Position**

**フラップ下げ状態 / Landing Flaps: Lowered Position**

### 3-4. H フラップ Flap

**!** フラップの上げ下げの選択を行い、組み立てる。  
Choose the flap "raised" or "lowered" and install the parts suitable for each position.

**フラップ上げ状態 / Landing Flaps: Raised Position**

**フラップ下げ状態 / Landing Flaps: Lowered Position**

**Option**

**Option**