

# SECTION III PART 2 Fuselage / 胴体

PART 2 では胴体の組み立てを解説しています。  
下記写真は、PART 2 を全て組み立てた状態を示しています。  
We will explain how to assemble the fuselage in PART 2.  
The photographs below illustrate the completed parts of chapter PART 2.



Diagonal Picture of the Fuselage Front / 胴体前方斜面写真



Zoom View / 拡大写真


# Fuselage 胴体

**A-12** パーツ番号 / Part Number    **!** 組み立ての際の注意点 / Warning Note When Assembling    **⊘** 接着しない / Do Not Cement    **Cut** 不要部分をカットする / Cut the parts you don't need    **Option** 選択する / Option    **■** 接着位置 / Cementing position


**!** A-40の組立後の状態。矢印のように可動する。A-40 after assembly. It moves in the way the arrow shows.    取り付け向きに注意! Note the tab should be facing out when assembled.

## III-2. A Fuselage Side, Air Brake Movable Part 胴体側面エアブレーキ可動部


**※1** Air Brake Actuator Assembly.  
エアブレーキ作動筒の組み立て  
2セット組み立てる。  
Assemble 2 sets.



### Right Side / 右側



### Left Side / 左側



70842(MC003) グロスホワイト Mr. C1	71063(MA063) シルバー RLM01 (メタリック) Mr. C8
70991(MC159) ダークシーグレー Mr. C317	71010(MA010) インテリアグリーン Mr. C122
	70898(MC048) ダークシーブルー Mr. C345

## III-2. B Fuselage Bulkhead 胴体バルクヘッド

### III-2. A Right Side / 右側

